



P513-732


B-Series Single Cylinder Deadbolt,
Small Format Interchangeable Core



Cerrojo Cilíndrico Simple Serie B, Núcleo Pequeño Intercambiable
Monocylindre de Série B, Coeur Interchangeable de Petite Dimension

Models B663
Modelos B663
Modèles B663

Installation Instructions
Instrucciones de Instalación
Instructions d'installation




1 Mark door with template. Marque la puerta con la plantilla. Tracez la gabarit sur la porte. A B	4 4a Install deadbolt. Instalación del cerrojo de seguridad. Installez le pêne dormant. A B C D
2 Drill 2 holes. Taladre (2) agujeros. Tracez la gabarit sur la porte. A B	4b Install circular drive-in deadbolt. Instale el cerrojo circular de seguridad. Installez le pêne dormant circulaire. A B C
3 Install Fire Cup Instalar el protector contra incendios Installez la coupole contre l'incendie UL Only, 2 1/8" through bore only Solo con certificación UL, solo núcleo pasante de 54 mm [2-1/8 pulg UL seulement, 2 1/8 po à travers l'alésage seulement	

5 Prepare door jamb.

Prepare la jamba de la puerta.


Préparez le jambage de la porte



6 Install Strike Assembly.

Instale el conjunto de piezas del recibidor.


Installez les pièces de la gâche.



7 Install Outside Lock.

Instalar la cerradura exterior.

Installez le verrou extérieur.




- ❶ Do not use metal shield in existing 1 1/2" (38 mm) hole installations.
- ❶ Si utiliza un agujero previamente taladrado de 38mm, no haga uso de la rodela metálica incluida.
- ❶ S'il existe déjà un trou de 38mm, ne pas utiliser la gaine de sécurité fournie.

8 Install Mounting Plate.

Instalar la placa de montaje.


Installez la plaque de fixation.



9 Install thumbturn.

Instale el perno mariposa.

Installez le verrou pousier.



Customer Service Servicio al cliente Service à la clientèle
1-877-671-7011 www.allegion.com/us

